

MODEL
řady
CBC




DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. K získání všech potřebných informací k vhodnému použití zařízení. Přečtěte si důkladně tento manuál.
2. Je nezbytně nutné používat zařízení v souladu s návodem.
3. Kontaktujte svého obchodního partnera v případě problémů.
4. Instalujte zařízení v suchém a ventilovaném prostoru.
5. Nevystavujte zařízení vysokým okolním teplotám a přímému slunečnímu paprskům.
6. Berte na vědomí všechna elektrická zařízení mohou být nebezpečná.
7. Neskladujte samovznětlivé materiály uvnitř zařízení.
8. Používáme bezfreonové náplně ve výrobě.
9. Olej v kompresoru neobsahuje polychlorbifenyly.

ROZBALENÍ A INSTALACE

Odstraňte dřevěnou paletu a balení. Venkovní povrch je chráněn folií, která musí být odstraněna před použitím.

Pro správnou funkci zařízení musí být zařízení instalováno do rovnováhy.



ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Zařízení pracuje s 230V/50Hz.

Zásuvka na zdi musí být přístupná.

Uzemnění musí být provedeno v souladu s předpisy země. Kontaktujte technického odborníka.

ZAPOJENÍ A BARVY

Zelená/žlutá-Uzemnění

Modrá-Neutral nula pracovní vodič

Hnědá-Fázový vodič

Přípojení musí být provedeno kvalifikovanou osobou.


SPUŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Před uvedením zařízení do provozu doporučujeme zařízení vyčistit. Viz. kapitola čištění údržba.

UPOZORNĚNÍ


Pokud je zařízení přepravováno ve svislé poloze(nedoporučujeme). Zařízení musí být před zapnutím ponecháno ve vodorovné poloze 24h.

Fig. 1.9



ELEKTRICKÝ REGULÁTOR TERMOSTAT

Termostat je umístěn na předním panelu zařízení.



Termostat je nastaven z továrny. Když zapnete zařízení teplota aktuální se vám ukáže na display.

KE ZMĚNĚ TEPLoty



stiskněte tlačítko k zobrazení teploty



tlačítko ke zvýšení teploty



tlačítko ke snížení teploty



tlačítkem uložíte novou nastavenou hodnotu

KONTROLKY

DP1- pokud' svítí znamená to, že kompresor běží

DP2- pokud' svítí odtávání výparníku je aktivováno

DP3- pokud' svítí signalizuje to ventilátory výparníku jsou aktivovány



Dlouhým stisknutím tlačítka SET na více jak 5sec. Na displeji se zobrazí první parametr skrtého menu.

ALARM HLÁŠENÍ

PF1- znamená chyba komunikace defekt prostorového čidla.

Zařízení pracuje v nouzovém režimu do doby provedení opravy.

PF2- znamená chyba komunikace defekt výparníkového čidla.

Zařízení pracuje v nouzovém režimu.

ODTÁVANÍ

Odtávání zařízení probíhá automaticky podle nastavených dob. V případě častého otvírání dveří je možno odtát zařízení manuálně.



Tlačítko manuálního odmrazování. Stiskněte po dobu 3sec. Po skončení se zařízení vrátí zpět do normálního režimu.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Vypněte zařízení ze sítě.

Kabinet musí být pravidelně čištěn. Očistěte venkovní a vnitřní plochy jemným hadříkem do sucha.

Venkovní povrchy mohou být leštěny SS olejem.

Nepoužívejte látky obsahující chloridy nebo jiné agresivní prostředky. Toto může poškodit SS povrch.

Čistěte pravidelně kondenzační jednotku stlačeným vzduchem a smetáčkem.

Nestříkejte vodu přímo na kompresor a jiné elektrické součástky.

SERVIS


Když zařízení špatně chladí kontaktujte svého obchodního zástupce. Informujte o modelu a výrobním čísle zřízení. Tyto informace najdete na typovém štítku. Umístění vevnitř po pravé ruce.

LIKVIDACE

Musí být provedena po ekologické stránce. Tady jsou speciální požadavky, které musí být dodrženy.



SCHÉMA CHLADÍČÍHO SYSTÉMU



REK31ED/REK33 (CK/SK)

Parameter	Description	REK31	REK33
d1	Main Set point	-2 °C	-2 °C
d2	Differential (hysteresis)	3 °C	3 °C
d3	lower limit of main set point	-2 °C	-2 °C
d4	Upper limit of main set point	10 °C	10 °C
d5	Minimum time interval between the disactivation and successive activation on compressor	99sec.	300sec.
d6	Max temperature alarm differential	50 °C	50 °C
d7	Maximum or minimum temperature alarm delay	0	99
d8	Time interval between defrost cycle	6h	6h
d9	Max defrost cycle time	20min	20min
d10	Defrost –end temperature	5 °C	7 °C
d11	Time interval for supplementary defrost cycles	2min	2min
d12	Real temperature display delay at defrost end	30 min	30 min
d13	Compressor function during defrost	0	0
d14	Dripping time	1min	1min
d15	Fan operating mode during normal controller		1
d16	Fan activation delay at controller startup and after defrost		1min
d17	Fan activation temperature at controller startup and after defrosting		6 °C
d19	Offset ?	-4 °C	-4 °C
d22	Unit of measure, 0=C, 1=F	0	0
d23	Compressor function during o probe failure	2	2
d24	Compressor on-time during probe failure	10 min	10 min
d25	Compressor off-time during by probe failure	10 min	10 min
d27	Serial line address		0
d34	First defrost cycle after controller startup	1	1
d38	Minimum temperature alarm differential	40 °C	40 °C

REK31ED/REK33 (CK-G/BK)

Parameter	Description	REK31	REK33
d1	Main Set point	0 °C	0 °C
d2	Differential (hysteresis)	3 °C	3 °C
d3	lower limit of main set point	-2 °C	-2 °C
d4	Upper limit of main set point	10 °C	10 °C
d5	Minimum time interval between the disactivation and successive activation on compressor	99sec.	300sec.
d6	Max temperature alarm differential	50 °C	50 °C
d7	Maximum or minimum temperature alarm delay	0	99
d8	Time interval between defrost cycle	6h	6h
d9	Max defrost cycle time	20min	20min
d10	Defrost –end temperature	5 °C	7 °C
d11	Time interval for supplementary defrost cycles	2min	2min
d12	Real temperature display delay at defrost end	30 min	30 min
d13	Compressor function during defrost	0	0
d14	Dripping time	1min	1min
d15	Fan operating mode during normal controller		1
d16	Fan activation delay at controller startup and after defrost		1min
d17	Fan activation temperature at controller startup and after defrosting		6 °C
d19	Offset ?	-4 °C	-4 °C
d22	Unit of measure, 0=C, 1=F	0	0
d23	Compressor function during o probe failure	2	2
d24	Compressor on-time during probe failure	10 min	10 min
d25	Compressor off-time during by probe failure	10 min	10 min
d27	Serial line address		0
d34	First defrost cycle after controller startup	1	1
d38	Minimum temperature alarm differential	40 °C	40 °C